

Таблица сочетания доп. сборочных единиц

Усл. обозначение исполнения (выберите одно из обозначений)		Кол-во свободных контактов		Независимый расцепитель	Нулевой расцепитель	Минимальный расцепитель
		С ручным приводом	С э/м приводом			
Без ВКС	С ВКС					
00	45	-	-	-	-	-
11	46	2з+2р	2з+1р	-	-	-
11	46	4з+4р	4з+3р	-	-	-
12	62	-	-	+	-	-
13	52	-	-	-	-	+
15	54	-	-	-	+	-
18	47	1з+2р	1з+1р	+	-	-
18	47	3з+4р	3з+3р	+	-	-
23	56	2з+2р	2з+1р	-	-	+
23	56	4з+4р	4з+3р	-	-	+
25	54	2з+2р	2з+1р	-	+	-
25	54	4з+4р	4з+3р	-	+	-

Примечание: ВКС – вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения;

Знак «+» - наличие доп. сборочных единиц;

Знак «-» - отсутствие доп. сборочных единиц;

з – замыкающие контакты;

р – размыкающие контакты.