





 Для проверки крепления открутите винт «М», снимите крышку «Л» и ключом Torq 8 проверьте затяжку винтов.

