






CC	ST	UVR	
7006126	7006133	7006140	24V ac/dc
7006129	7006136	7006143	220V-250V ac/dc
7006130	7006137	7006144	415V-440V ac






ВК	Черный
НР	Белый
РМН	Желтый

При необходимости





UVR	ST	CC
D1 - D2	C1 - C2	C3 - C4
2° ST	1° ST	


Для выдвижного исполнения




Для стационарного исполнения



7



8




Для выдвжного исполнения

9



Для выдвжного исполнения

10





Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.

Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Контакттор могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией Контакттор. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки Контакттор.