

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

1

# Выключатели серии **ВА04-36, ВА06-36**

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

Тип		ВА04-36, ВА06-36																				
Наличие макс. расцепит.		Расцепитель в зоне токов к.з. (без теплового расцепителя)						Расцепитель в зоне токов перегрузки и к.з. (с тепловым расцепителем)						Без максимальных расцепителей								
Кол-во полюс.		3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3					
Ном. напр., В		~660	=220	=440 BA06	~660	=220	=440 BA06	~660	=220	~660	=220	=440 BA06	~660	=220	~660	=220	=440 BA06					
Ном. ток ВА, А		80			250			400 (BA04)			250			400 (BA04)			250; 400 (BA04)					
Ном. ток теплового расцепит., А		-			-			-			16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250			80, 100, 125, 160, 200, 250			320 400			-		
Уставка электромагн. расцепителя, А		250 300 400 500 630			750 1000 1250 1500 2000 2500 3000			800 1000 1250 1500			3200 2000 4000			Согласно Технических Условий			-					
Исполнение		16 - 400А Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом 16 - 250А Выдвижной с ручным дистанционным приводом (указать рабочее положение выключателя: вывода 1,3,5 вверх, влево или вправо) Выдвижной с электромагнитным приводом Врубной с ручным приводом Врубной с электромагнитным приводом																				
Напряжение э/м привода, В		Перем. ток: 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 550; 660 Пост. ток: 110; 220																				
Доп. сбор. единицы		Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 1																				
Напряжение незав. расц., В		Перем.ток: 110, 127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660 Пост.ток: 24, 110, 220																				
Доп. мех-мы		Выберите нужный дополнительный механизм по таблице 2																				
Присоединение		Для стационарных						Переднее алюминиевой шиной Переднее медной шиной Переднее кабелем без каб. наконечника Переднее двумя кабелями без каб. наконечника Переднее с переходной шиной Заднее алюминиевой шиной Заднее медной шиной														
		Для выдвижных и врубных						Заднее алюминиевой шиной Заднее медной шиной														
Климат. исп.		УХЛЗ, УХЛЗ Экспорт, ТЗ, ТЗ Экспорт																				

Таблица 1

Обозначение	Свободные контакты	Независимый расцепитель	Наличие электромагнитного привода
00	-	-	-
11	2з+2р	-	-
18	1з+2р	+	-
11	2з+1р	-	+
18	1з+1р	+	+
12	-	+	-

Примечание: Знак «+» - наличие доп. сборочных единиц; Знак «-» - отсутствие доп. сборочных единиц;  
з – замыкающие контакты; р – размыкающие контакты.

Таблица 2

Обозначение исполнения	Дополнительные механизмы
5	Ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распределительного устройства выключателем стационарного или врубного исполнения
6	Устройство для блокировки положений "Включено" и "Отключено" выключателя стационарного или врубного исполнения с ручным приводом